



Bruksanvisning för timmergrip



Tillverkare:

AS SAMI

Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa

ESTLAND

www.sami.ee

1. Innehållsförteckning

1. Innehållsförteckning	2
2. INLEDNING.....	3
3. UPPGIFTER	3
4. ÄNDAMÅL OCH ARBETSPRINCIP	4
5. TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	4
6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	4
7. UNDERHÅLL	5
8. GARANTI.....	6
9. TILLVERKARENS KONTAKTUPPGIFTER	7

2. INLEDNING

AS SAMI tackar Dig för att Du har köpt detta aggregat. Vi hoppas att Du blir nöjd med vår produkt. SAMI AS har långvarig erfarenhet av konstruering och tillverkning av olika redskap.

Var god läs noga igenom denna bruksanvisning och följ den för att säkerställa användarens säkerhet, problemfri drift och lång livslängd av produkten. Om redskapet lånas eller hyrs ut till en tredje person bör även personen som lånar/hyr den bekanta sig med bruksanvisningen.

Endast originalreservdelar får användas, så säkerställer man långvarig och säker drift av aggregatet.

Kontakta försäljaren om Du behöver råd beträffande underhåll, reservdelar eller frågor i samband med användning av produkten.

Denna bruksanvisning är avsedd för en kunnig användare och innehåller inga grundläggande instruktioner för snöröjning. Användaren bör vara kompetent inom snöröjningsarbeten.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan aggregatet tas i bruk! Bruksanvisningen bör alltid förvaras nära aggregatet!

Det är viktigt att användaren förstår alla avsnitt av bruksanvisningen och följer de föreskrifter som anges i den.

OBS! Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra aggregatets konstruktion med syfte att utveckla och förbättra produkten.

3. UPPGIFTER

För snabb och korrekt hjälp vid beställning av reservdelar och vid eventuella fel bör Du meddela försäljaren de uppgifter som anges på aggregatet (serienummer, modell).

Skriv ner uppgifterna på maskinskylten på denna bruksanvisning för att ha dem till hands.

Modell: timmergrip

Serienummer:

Försäljare av aggregatet:

Adress:

Telefon:

4. ÄNDAMÅL OCH ARBETSPRINCIP

Timmergripen gör det enkelt att hantera buskar, ved och virke med frontlastaren och kan även hålla långa stockar säkert med hjälp av den hydrauliska gripen. Har en griparea på ca 0,4 m² och lämpar sig väl mot trädgård- och grönyteskötsel samt till den egna vedhanteringen. Kan utrustas med backventil (hydraulisk låsventil) som gör att oljan inte kan flöda tillbaka från cylinder och släppa lasten av misstag.

5. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	enhet	Timmergrip
Bredd	mm	1030
Djup	mm	725
Höjd	mm	822
Vikt SMS	kg	180
Vikt EURO	kg	195
Fäste		SMS eller EURO

6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Observera följande för säker användning av aggregatet:

- Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna för traktorn innan aggregatet används.
- Innan Du börjar arbeta med aggregatet, kontrollera att alla rörelser och funktioner av aggregatet fungerar problemfritt. Vid problem bör de åtgärdas omgående.
- Vid funktionsfel under arbetet med aggregatet bör felen åtgärdas innan arbetet kan fortsätta.
- Kör aldrig med hög hastighet om Du inte är absolut säker på att arbetsområdet är helt fritt från oväntade hinder.
- Försäkra Dig om att hydraulslangarna är korrekt anslutna och att de inte läcker.
- Försäkra Dig om att hydraulslangarna inte blir sträckta för mycket i något arbetsläge av aggregatet och att de inte kan fastna i något under driften av fordonet och aggregatet.
- Gå aldrig under aggregatet; även om motorn är avstängd kommer frontlastaren att sänkas ned när frontlastarens styrspak flyttas.
- Försäkra Dig om att ingen finns i närheten under arbetet med aggregatet. Säkerhetsavståndet är 10 m. Ta hänsyn till andra människor och maskiner. Lägg märke till terrängen.
- När aggregatet kopplas till traktorn, försäkra Dig om att aggregatets låstappar låser korrekt.

För säkert underhåll observera följande:

- Traktorns motor ska vara avstängd under underhållsarbeten på den påmonterade aggregaten.
- Hydraulkopplingar får inte justeras medan de är trycksatta.
- Vid skada på hydraulkomponenter undvik att olja eller smörjmedel hamnar på huden. Om olja eller smörjmedel hamnar i ögonen, skölj ögonen med rikligt med vatten och sök läkarhjälp.

7. UNDERHÅLL

Aggregatet behöver regelbundet underhåll för långvarig pålitlig drift.

Observera följande under perioden av aktiv drift:

- Visuell kontroll. Vid glapp, deformation eller läckage av hydraulolja bör de upptäckta felen åtgärdas omgående.
- Läckagen i hydraulsystemet. Åtgärda omedelbart vid upptäckt.
- Åtdragning av fästbultar.
- Skicket av fästappar.
- Rengör aggregatet efter användning. Det kan rengöras med högtryckstvätt och ett lämpligt rengöringsmedel. Rikta aldrig högtrycksstrålen direkt mot hydraulkomponenter. Använd inga starka lösningsmedel för rengöring.
- Smörjpunkterna bör smörjas en gång i veckan eller efter behov under perioden av aktiv drift. Smörjpunkter och -nipplar är belägna vid aggregatets rörliga delar.

Om aggregatet ska ställas av för en längre tid, gör så här:

- Rengör aggregatet noga.
- Cylindrarna ska vara i indraget läge. Smörj de utstickande kolvskäften lätt med korrosionsskyddsmedel.
- Smörj alla ställen som behöver smörjning, bl a fjädermekanismen och utstickande delar av medrör.
- Spraya skyddsvax på förzinkade detaljer, hydraulventiler och slangändar.
- Reparera eventuella lackskador.
- Kontrollera om några detaljer behöver bytas. Vid behov gör förberedelser för nästa säsong.
- Aggregatet får inte förvaras stående på marken. Placera den t ex på en pall eller på träreglar.
- Aggregatet bör förvaras i ett ställe som är skyddat från solstrålning och nederbörd men öppet för vind.

Kontakta återförsäljarens servicecenter vid problem med underhåll av produkten.

8. GARANTI

SAMI AS lämnar produkten tolv (12) månaders garanti från och med köpdatumet.

- Garantin täcker material- och tillverkningsfel som har upptäckts under garantiperioden.
- **Vid garantianspråk vänd Dig till den auktoriserade återförsäljaren som Du köpte produkten av.**
- Sänd aggregatets serienummer och/eller tillverkningsår till återförsäljaren och bifoga bevismaterial (foton och videor) samt en detaljerad beskrivning över felet. Bevismaterialet ska inkludera foton på maskinskylden, det defekta stället och hela aggregatet.
- Återförsäljaren sköter själv kommunikationen med tillverkaren och underrättar kunden om beslutet.
- Vid behov ber återförsäljaren kunden att sända ytterligare information om fallet eller de defekta detaljerna.
- Alla **garantifall godkända av SAMI AS** kommer att ersättas.
- Tillverkarfabriken reparerar de defekta detaljerna, byter ut dem mot nya eller ersätter kostnaden av detaljerna.
- Komponenter tillverkade av underleverantörer har garanti enligt villkoren av deras tillverkare.

Garantin täcker inte:

- Slitdetaljer
- Uteblivna arbetsdagar och andra indirekta kostnader och förluster
- Transportkostnader (rese- och fraktkostnader)
- Övertidsarbete och dagpenning
- Skador orsakade av ovarsam användning eller överskridande av de godkända tekniska värden som anges i denna bruksanvisning.

Garantin täcker inte skador pga:

- Ovarsam och felaktig användning av produkten.
- Bristande efterlevnad av tillverkarens drifts- och underhållsanvisningar.
- Normalt slitage.
- Onormala driftsförhållanden.
- Överbelastning eller annan olämplig användning.
- Bristande underhåll och kontroll.
- Reparationer med bristfällig kvalitet.

- Användning av olja eller smörjmedel med bristfällig kvalitet (olämplig eller förorenad olja eller smörjmedel).
- Skador på hydraulslangar och -kopplingar pga yttre påverkan.
- Maskindetaljer modifierade av användaren.
- Användning av andra reservdelar och tillbehör än originalreservdelar av SAMI.
- Långvarig förvaring (t ex lack- eller korrosionsskador).
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för arbetsstopp eller andra följskador pga vilket som helst funktionsfel hos produkten.

Alla garantivillkor avser endast en ny produkt köpt hos en auktoriserad återförsäljare av AS SAMI. Garantin gäller inte vid vidareålda produkter.

9. TILLVERKARENS KONTAKTUPPGIFTER



AS SAMI

Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa
ESTLAND

Tel. +372 670 9040

Fax +372 670 9039

e-post: sami@sami.ee

www.sami.ee

03/03/2016 ML